

Documentation produit

APG11X – Récepteur HF de type APG11

Introduction

Les récepteurs de type APG11 sont destinés uniquement à une communication sur site.

Les messages alphanumériques sont facilement visualisés sur un afficheur à cristaux liquides placés sur le dessus du récepteur. Le boîtier en plastique robuste est équipé d'un clip remplaçable qui permet au récepteur d'être porté sur une ceinture ou dans une poche. Une cordelette de sureté peut également être fournie avec le clip.



Fonctionnalités

- Ces récepteurs sont équipés d'une mémoire de 80 caractères. L'affichage se fait par ligne déroulante de 32 caractères. Les messages peuvent être relus et/ou supprimés.
- L'affichage peut être inversé par l'utilisateur de sorte que les messages soient lisibles quelque soit la position dans laquelle le récepteur est porté.
- Le menu du récepteur est disponible en 6 langues différentes : français, anglais, allemand, italien, néerlandais et norvégien.
- 10 tonalités d'appel sont disponibles. Les options programmables incluent : deux niveaux sonores, un bip prolongé (25 secondes) ou un mode silencieux. La réception de message est indiquée par un signal lumineux.
- Chaque récepteur peut être programmé avec 10 adresses différentes. La première adresse est le numéro individuel du récepteur et les 9 autres adresses sont des numéros de groupes. Chaque groupe peut comprendre un nombre illimité de mobiles et permet d'envoyer des appels groupés.
- On peut programmer ou modifier les adresses en envoyant un appel de programmation radio aux récepteurs.
- Les récepteurs sont alimentés par une batterie de type AA; rechargeable ou jetable. La batterie se recharge lorsque le récepteur est placé dans le rack de charge.
- Indication batterie faible.
- Vibreur (option).
- Rétro éclairage de l'affichage
- Option programmable pour empêcher l'utilisateur d'éteindre lui-même son récepteur.
- L'indication d'absence se déclenche lorsque le mobile est placé dans le rack de charge « Aquarius avec indication d'absence ».
- Remplacement facile du clip par l'utilisateur.



Documentation produit

APG11X – Récepteur HF de type APG11

Informations techniques

Général

Dimensions	90 mm x 51 mm x 22 mm sans le clip
Poids	100g avec la batterie
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C (des dysfonctionnements avec les afficheurs peuvent arriver en dessous de 0°C)
Indice IP	54
Batterie	Batterie de type AA. Batterie rechargeable NiCd
Autonomie	72h pour une batterie rechargeable. 1000h pour une pile alcaline. (L'autonomie de la batterie est basée sur 20 appels par jour sur un système de 1000 récepteurs)
Adresses disponibles	100 000
Mode de programmation	"Off-air" depuis le pupitre d'appel
Protocole radio	BLICK type C
Durée de l'alerte	5s (option 24s)
Fréquence des alertes	1,9 kHz et 2,1 kHz
Niveau sonore des alertes (typique)	Haut: 91 dBA à 200 mm Bas: 84 dBA à 200 mm
Mode silence	Programmable

Récepteur

Fréquence	De 25 MHz à 54 MHz VHF
Espacement de canal	10 et 12.5 kHz ou 20 et 25 kHz
Modulation	Modulation de fréquence (MDF à 333 bauds)
Sensibilité (meilleure position)	20 µV/m installé en position optimale
Déviation	± 4 kHz pour 20 & 25 kHz ± 1.5 kHz pour 10 & 12.5 kHz
Sélectivité	Mieux que 60 dB pour 20 & 25 kHz Mieux que 50 dB pour 10 & 12.5 kHz

STANLEY Healthcare Solutions

Stanley Healthcare Solutions France

2-3 rue de Madrid
38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Tél: +33 (0) 4 74 99 03 70
Laurent.paul@sbdinc.com
www.blickfrance.fr